


照明器具取扱説明書

型番：YTL-334



安全上の注意

警 告

- 器具を改造したり部品を変更して使用しないでください。
器具落下、転倒、感電、火災等の原因となります。
- ランプに水滴をかけたり、器具のすき間に針金、ピンなどを差し込まないでください。
感電、火災等の原因となります。
- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。

注 意

- 点灯中及び消灯直後は器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。
やけど等の原因となります。
- お手入れの際は必ず電源を切ってプラグを抜き、電球・シェード（カサ）が冷えてから行ってください。やけど、感電等の原因となります。

ご使用上の注意

- この器具は室内使用器具です。但し、浴室などの高温、高湿な場所でのご使用は、絶対にさけてください。(感電・火災・故障等の原因となります)
- 布団・カーテン等の可燃物に近づけて使用しないでください。シェード（カサ）に布や紙を直接触れないようにしてください。(火災・故障等の原因となります)
- 器具は必ず水平な安定性のよい場所に設置してご使用ください。(転倒による火災・けが・故障等の原因となります)
- 濡れた手では絶対器具に触れないでください。(感電の原因となります)
- プラグを外す時は、必ずプラグ部分を持ってください。
(コードを引っ張ると断線の恐れがあります)
- お手入れの際、シンナー、ベンジンなどのご使用はおやめください。(変色、変質の原因となります)
- お手入れの際、器具に水をかけたり、水洗いしないでください。
(感電・火災・故障の原因となります)
- 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。(変色・変質の原因となります)
- 器具の近くに高温のストーブ、発熱体を置かないでください。(火災の原因となります)
- ガラスの製品(電球)等の取り扱いにはご注意ください。(割れるだけの原因となります)
- 電源コードの上に重いものを載せたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。(感電・火災・故障等の原因となります)

- この取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

youwa

輸入元 株式会社 **ユーワ**
北海道旭川市東鷹栖4線10号2-1
TEL 0166-57-7000
URL <http://n43-youwa.com>

商品のお問い合わせフリーダイヤル
0120-81-2988
(受付時間 土曜・日曜・祝日を除く 10:00~17:00)

MADE IN TAIWAN